Данное руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для обеспечения безопасной эксплуатации медицинского изделия (далее МИ) «Система для автоклавирования стоматологических инструментов Runyes, с принадлежностями» в течение всего срока службы.

РЭ содержит следующие сведения о МИ:

- 1. Описание и работа;
- 2. Использование по назначению;
- 3. Техническое обслуживание;
- 4. Хранение;
- 5. Транспортирование;
- 6. Утилизация;
- 7. Гарантии производителя;
- 8. Сведения о ЭМС.

МИ предназначено для использования только высококвалифицированными стоматологами и другим квалифицированным стоматологическим персоналом.

Данное РЭ распространяется на все составляющие МИ и принадлежности.

1. Описание и работа

1.1 Описание и работа медицинского изделия

1.1.1 Назначение медицинского изделия

Система для автоклавирования может применяться в лечебных или лечебнопрофилактических учреждениях для стерилизации различных стоматологических инструментов.

Медицинское изделие предназначено для стерилизации упакованных и неупакованных стоматологических изделий при помощи пара в качестве стерилизующего агента для инактивации микроорганизмов.

1.1.2 Характеристики

Ниже представлены рисунки, содержащие информацию о внешнем виде МИ, составляющих и принадлежностей.

1. Модели Wind 18L, Wind 23L







1	Дверца
2	Кнопочная панель
3	Ручка
4	Двойная крышка
5	Гнездо бесперебойного источника питания
6	Выключатель
7	Дренажный вентиль



Рисунок 2 – Вид сзади Wind 18L, Wind 23L

Nº	Наименование части					
1	Задняя панель					
2	Предохранительный клапан					
3	Выпускное соединение					
4	Предохранитель и основание					
5	Штекер питания					
6	Гнездо принтера					

2. Tinhero12L, Tinhero 16L



Рисунок 3 – Вид спереди Tinhero12L

N⁰	Наименование части
1	Дверца
2	Рукоятка
3	Панель управления





Рисунок 4 – Вид спереди Tinhero 16L

N⁰	Наименование части					
1	Дверца					
2	Рукоятка					
3	Панель управления					
4	Двойная крышка					
5	Дренажный вентиль					
6	Гнездо бесперебойного источника питания					
7	Выключатель					





N⁰	Наименование части						
1	Задняя панель						
2	Предохранительный клапан						
3	Выпускное соединение						
4	Гнездо принтера						
5	Предохранитель и основание						
6	Штекер питания						

3. Модели Wave 18L, Wave 23L



Рисунок 6 – Вид спереди Wave 18L, Wave 23L

N⁰	Наименование части					
1	Дверца					
2	Панель управления					
3	Ручка					
4	Двойная крышка					
5	Гнездо бесперебойного источника питания					
6	Выключатель					
7	Дренажный вентиль					

Принадлежности автоклавов



Рисунок 7 – Принадлежности автоклавов

- 1. Подставка с лотками для инструментов
- 2. Шнур питания
- 3. Системная плата предохранителя
- 4. Трубка для отвода воды
- 5. Держатель лотка
- 6. Фильтр
- 7. Уплотнительное кольцо
- 8. Предохранитель
- 9. Уплотнительное кольцо для слива
- 10. Уровень
- 11. Гаечный ключ для регулировки дверцы
- 4. Термозапаивающая машинка Seal 120



Рисунок 12 – Внешний вид Seal 120

5. Дистиллятор Drink



Рисунок 13 – Внешний вид дистиллятора

На рисунке 14 представлены аксессуары дистиллятора Drink.



Рисунок 14 - Аксессуары дистиллятора Drink

- 1. Ёмкость для воды;
- 2. Направляющий воды;
- 3. Фильтр;
- 4. Резервуар с моющем средством;
- 5. Шнур питания.

В таблице №1 представлены технические характеристики медицинского изделия.

						Таблица №1
Тип	Tinhero 12L	Tinhero 16L	Wave 18L	Wave 23L	Wind 18L	Wind 23L
Характеристики						
Габаритные размеры камеры, мм	200 × 368	240×360	250 × 355	250 × 450	250 × 355	250 × 450
$\pm 1.2 \text{ MM}$	10	1.6	10		10	22
	12	16	18	23	18	23
Напряжение, В	230±10B	230±10B	230±10B	230±10B	230±10B	230±10B
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Номинальная мощность, ВА ±2%	1800	1800	1800	1800	1800	1100
Объём резервуара для воды, л ± 1%	1	1	1	1	1	1
Температура стерилизации, °C/ давление, МПа	121°C/0,1- 0,13 МПа 134°С/0,2- 0,24 МПа					
Время установления равновесия, не более с	15	15	15	15	15	15
Точность поддержания температуры						
стерилизации, °С	1	1	1	1	1	1
Точность измерения времени системы оценки процесса, %	±1	±1	±1	±1	±1	±1
Уровень шума, дБ ±5%	55	55	55	55	55	55
Температура воды и пара, сливаемых во внешнюю дренажную систему, не более °С	100	100	100	100	100	100
Остаточная влажность	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Значение вакуума, МПа	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Продолжительность звукового сигнала, не более с	30	30	30	30	30	30
Габаритные размеры автоклава.	680×550×	680×550×425	760×550×495	760×550×495	760×550×495	760×550×495
$MM \pm 2MM$	425					
Масса, кг ±5%	42	44	48	50	47	50
T		T12 4		T10		

В таблицах №№ 2, 3, 4 представлены режимы работы автоклавов.

		, , , ,			Таблица Ј	№2. Мод	ели Tinhero	12L/16L
	134°С для упакованн ых инструмен тов	134°С для неупакованн ых инструмент ов	121° С для упак ован ных инст руме нтов	121°С для упакованных инструментов	134B+	BD TeCT	Цикл вакуумно го теста	Clean тест
Температур а стерилизаци и, °С	134	134	121	121	134	134	-	-
Давление стерилизаци и, бар	2.1	2.1	1.1	1.1	2.1		-	-
Класс	S	В	S	В	В	В	-	-
Предварите льный нагрев, мин	0-7	0-7	0-7	0-7	0-7	0-7	-	-
Время вакуумиров ания, мин	4	10	4	10	10	10	4	Clean 20
Время впуска, мин	5	5	5	5	5	5	-	Сушка
Время стерилизаци и, мин	4	6	16	20	18	3,5	Удержив ание давления 10	10
Время сушки, мин	10	10	10	10	10	1	-	-
Время быстрой сушки, мин	1.0/5.0	1.0/5.0	1.0/5. 0	1.0/5.0	1.0/5.0		-	-/1 (12L/16L)
Общее время, мин	30 (21/25)	38 (29/33)	42 (33/3 7)	52 (43/47)	50 (41/45)	26,5	14	30

Таблица №3. Модели Wind 18L/23L

	Цикл В	18 мин цикл	Развернутый	Рабочий	BD тест	Цикл
		В	цикл	режим		вакуумного
						теста
Температура	134	134	134	121	134	-
стерилизации, °С						
Давление	2.1	2.1	1.1	1.1	-	-
стерилизации, бар						
Класс	В	В	S	В	В	-
Предварительный	0-7	0-7	0-7	0-7	0-7	-
нагрев, мин						
Время	10	10	4	10	10	4
вакуумирования,						
МИН						
Время впуска, мин	5	5	5	5	5	-
Время	4	18	4	16	3,5	Удерживание

стерилизации, мин						давления 10
Время сушки, мин	10	10	10	10	1	-
Время быстрой	5	5	5	5	-	-
сушки, мин						
Общее время, мин	36 (31)	50 (45)	30 (25)	48 (43)	19,5	15

Результаты прохождения теста не отображаются на дисплее автоклавов.

Результат прохождения теста Бови-Дика интерпретируется в соответствии с инструкцией, приложенной к специальному индикатору для проведения данного теста (не входит в состав поставки).

Результат прохождения вакуумного теста возможно получить в виде распечатки, если будет подключен принтер (не входит в состав поставки). На распечатке будет указано пройден тест или нет.

	Таблица №4. Модели Wave 18L/23L					
	134°С для	134°С для	121°С для	121°С для	Хлопок	
	упакованных	неупакованны	упакованных	упакованных		
	инструментов	Х	инструментов	инструментов		
		инструментов				
Температура	134	134	121	121	134	
стерилизации, °С						
Давление стерилизации,	2.10	2.10	1.10	1.10	2.10	
бар						
Длительность	4	4	4	4	4	
вакуумирования, мин						
Длительность впуска,	5	5	5	5	5	
МИН						
Длительность	12	4	30	20	12	
стерилизации, мин						
Длительность сушки,	10	10	10	10	15	
МИН						
Длительность быстрой	5	5	5	5	-	
сушки, мин						
Длительность	1	1	1	1	1	
воздушной						
балансировки, мин						
Общая длительность	4+5+12+10 (5)	4+5+4+10 (5)	4+5+30+10	4+5+20+10	4+5+12+15+	
	+1 = 32 (27)	+1 = 24 (19)	(5) + 1 = 50	(5) + 1 = 40	1 = 37	
			(45)	(35)		

Для изготовления автоклавов используются следующие материалы:

Сталь марки 304 – камера;

АБС-пластик – корпус.

В таблице №5 представлены технические характеристики остальных компонентов системы.

	Таблица №5
Характеристика, единица измерения, наименование	Значение
принадлежности	
<u>Дистиллятор Drink</u>	
Напряжение, В ±10В	230
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт ±5%	750
Объём, л ± 1%	4

Габаритные размеры камеры, мм ± 0,5 мм	18×20
Габаритные размеры дистиллятора, мм ± 1,2 мм	$260 \times 220 \times 380$
Масса, кг ±5%	4,2
Дистилляция воды, л/ч ±1%	1
Температурный автомат безопасности: выключение при температуре, °С	
	160
<u>Термозапаивающая машинка Seal 120</u>	
Напряжение, В ±10В	230
Частота, Гц	50/60
Мощность, BA ±5%	100
Ширина запечатывания, мм ±1,2 мм	300
Ширина прижимной планки, мм ±0,5 мм	12
Габаритные размеры Seal 120, мм ±2 мм	$545 \times 440 \times 240$
Масса, кг $\pm 5\%$	4,8
Температура запаивания (постоянная), °С ± 10°С	200
Тип предохранителя	T5A

1.1.3 Состав изделия

I. Система для автоклавирования стоматологических инструментов Runyes, с принадлежностями в составе:

1. Автоклав стоматологический Runyes, варианты исполнения: Tinhero 12L, Tinhero 16L, Wind 18L, Wind 23L, Wave 18L, Wave 23L;

2. Дистиллятор Drink;

3. Машинка термозапаивающая, варианты исполнения: Seal 80, Seal 100, Seal 120.

II. Принадлежности:

- Для автоклавов:

1. Подставка для лотков, не более 5 шт.;

2. Лотки для инструментов, не более 20 шт.;

2. Шнур питания, не более 5 шт.;

3. Системная плата предохранителя, не более 30 шт.;

4. Трубка для отвода воды, не более 20 шт.;

5. Держатель лотка, не более 20 шт.;

6. Фильтр, не более 30 шт.;

7. Уплотнительное кольцо, не более 20 шт.;

8. Предохранитель, не более 30 шт.;

9. Уплотнительное кольцо для слива, не более 20 шт.;

10. Уровень, не более 10 шт.;

11. Гаечный ключ для регулировки дверцы, не более 10 шт.

- Для дистиллятора Drink:

1. Ёмкость для воды, не более 5 шт.;

2. Направляющий воды, не более 10 шт.;

3. Фильтр, не более 20 шт.;

4. Резервуар с моющем средством, не более 20 шт.;

5. Шнур питания, не более 5 шт.

- Для машинки термозапаивающей, вариант исполнения: Seal 80:

1. Упаковка, не более 10 шт.;

2. Шестигранный ключ, не более 10 шт.;

3. Режущее лезвие, не более 10 шт.;

4. Шнур питания, не более 5 шт.;

5. Уплотнительная ткань, не более 10 шт.

- Для машинки термозапаивающей, вариант исполнения: Seal 100:

- 1. Подставка, не более 10 шт.;
- 2. Экран, не более 10 шт.;
- 3. Втулка, не более 20 шт.;
- 4. Пропиленовая крышка, не более 30 шт.;
- 5. Ручка резака, не более 20 шт.;
- 6. Крестовые болты, не более 20 шт.;
- 7. Шестигранный ключ, не более 5 шт.;
- 8. Шестигранные болты, не более 20 шт.;
- 9. Крестовые болты, не более 20 шт.;
- 10. Лезвие резака, не более 10 шт.;
- 11. Упаковка, не более 10 шт.;
- 12. Шнур питания, не более 5 шт.
- 1.1.4 Маркировка
- 1) Маркировка изделий

Маркировка компонентов системы содержит символы, представленные в таблице №6.

		,
$\overline{\mathbb{A}}$	Предупреждение	
	Производитель	
$\dot{\star}$	Тип В	
EC REP	Европейский представитель	
SN	Серийный номер	
	Дата выпуска	
1023	Маркировка утверждена СЕ	

2) Маркировка упаковки

1.1.5 Упаковка

Все составные части системы упаковываются в индивидуальную картонную коробку. В таблице №7 Представлены символы, используемые при маркировке упаковки изделия.

Таблица №7

Таблица №6

Ĵ	Беречь от влаги
	Хрупкое!
	Bepx
2	Не класть более двух упаковок друг на друга
1023	Маркировка утверждена СЕ

2. Использование по назначению

Стерилизацию стоматологических инструментов проводят с целью умерщвления на изделиях или в изделиях микроорганизмов.

Если инструменты, которые необходимо автоклавировать, требуют предварительной упаковки, необходимо использовать **термозапаивающую машинку** (модель выбирается пользователем при заказе).

ВНИМАНИЕ! Неправильная упаковка, если она требуется, при стерилизации может привести к появлению на инструментах остаточной влаги и вызвать коррозию.

Для стерилизации используется автоклав (модель выбирается пользователем при заказе).

В автоклаве можно использовать только дистиллированную воду. Использование водопроводной воды приводит к коррозии и образованию пленок на поверхности инструментов и автоклава. Для приготовления дистиллированной воды используется дистиллятор.

В новом автоклаве нужно сменить воду после первого же пробного (холостого) процесса.

2.1 Условия эксплуатации

- температура: +5 - +40°С;

- относительная влажность: 30 – 75%;

- атмосферное давление: 500 гПа ~ 1060 гПа.

2.2 Эксплуатационные ограничения

Внимание! Прежде чем вставлять шнур в розетку, просьба проверять напряжение. Не пользуйтесь электрическими розетками с неподходящим напряжением: это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Внимание! Устройства должны быть надлежащим образом заземлены.

Внимание! Не мочите руки перед тем, как вставлять шнур в розетку или вынимать его из розетки.

Внимание! Не размещайте автоклав на неустойчивой поверхности, движущемся столе, наклонной или вибрирующей поверхности.

Внимание! Не накрывайте и не загораживайте дверцы, вентиляционные или излучающие отверстия в автоклаве.

Внимание! Не кладите на автоклав тяжелые предметы или емкости с жидкостью, которая может пролиться.

Внимание! Просьба вынимать шнур из розетки, если изделия не будут использоваться в течение длительного срока.

Внимание! В термозапаивающей машинке не может использоваться фольга и подобные материалы, поскольку такие материалы легко прилипают к запечатывающему устройству.

Внимание! Всегда используйте термозапаивающую машинку в вертикальном положении, на ровной, чистой рабочей поверхности.

Внимание! Перед очисткой или заменой фильтра в дистилляторе убедитесь, что устройство выключено из розетки.

Внимание! Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать изделия.

Внимание! Не подпускайте к устройствам детей.

2.3 Подготовка медицинского изделия к использованию

1. Примечание: Прежде чем включать <u>автоклав</u>, просьба проверить атмосферное давление на месте. Если давление меньше 0.095 МПа или высота над уровнем море превышает 500 метров, необходимо связаться с дистрибутором, который должен будет настроить контроллер устройства.

Прежде чем приступать к эксплуатации, просьба вставить в гнездо шнур питания. Нажмите сетевой выключатель в правом нижнем углу передней панели. Загорается индикатор питания, что означает, что электропитание подведено. Все клавиши загораются, и производится автоматическая самодиагностика. При этом, если результаты диагностики неудовлетворительные, на дисплее появляются коды ошибок и звучит сигнализация.

Существует два типа изогнутых трубок. Изогнутую трубку типа А Вы должны установить самостоятельно. Вставьте ее в нижний левый угол камеры. Следует убедиться в том, что головка изогнутой трубки достает до основания камеры. В противном случае полного вакуумирования не

произойдет, поэтому стерилизация не получится. Изогнутая трубка типа В уже установлена. Если Вы пользовались автоклавом в течение длительного срока, изогнутую трубку следует прочистить.

Внимание! Перед стерилизацией просьба выполнять предварительный нагрев машины без инструментов в течение 30 минут.

2. Подсоедините питание переменного тока. Включите кнопку питания, <u>термозапаивающей</u> <u>машинке</u> потребуется 2 минуты на нагрев. Начните использование, когда погаснет индикатор. На каждой стороне устройства есть два отверстия для установки двух подставок для давления, Вы можете установить подставку как слева, так и справа.

Термозапаивающая машинка имеет систему контроля точной настройки температуры. Вы можете настроить температуру, поворачивая ручку настройки. При использовании асептических упаковочных материалов (с одной стороны нейлоновых, с другой стороны бумажных), ручка температуры должна быть выставлена в положение 1/3 значка обдува. Поворот ручки против часовой стрелки уменьшает температуру, по часовой стрелке – увеличивает. Когда запечатывание можно будет производить с требуемым качеством, Вы сможете использовать тот же упаковочный материал без предварительной настройки. Изделие может высококачественно использоваться с прозрачными материалами. Бумажная сторона должна быть повернута к упаковочной стороне.

3. При распаковывании <u>дистиллятора</u> убедитесь, что в упаковке содержатся 2 части: верхняя крышка и основной корпус устройства.

2.4 Способ применения медицинского изделия

2.4.1 Термозапаивающая машинка Seal 80/ Seal 100/ Seal 120

Когда потухнет индикатор, машинка готова к работе.

Внимание: рабочая температура запечатывающей планки очень высока; будьте осторожны, избегайте прикосновения к планке.

Для оптимальной температуры запечатывания, качества запечатывания, пожалуйста, установите ручку в положение между 3 и 4. Прозрачные мешки для стерилизации должны быть установлены между прижимной планкой и планкой запечатывания бумажной стороной вниз. Поверните и нажмите на рычаг пока мешок не будет правильно запечатан.

Внимание: Если мешок/пакет не будет достаточно плотно зажат, качество запечатывания может быть неудовлетворительным. Надо повернуть рычаг и удерживать его в нижнем положении, прижимая его, в течение 4 секунд. Затем отрежьте мешок/пакет и верните рычаг в вертикальное положение. Процедура запечатывания мешка завершена. Пока включено питание устройства, процедура может быть продолжена.

Если быстро повернуть режущую ручку, лезвия отрежут мешок. Если ручку повернуть слишком медленно, стерилизационный пакет помнется и не отрежется должным образом. Для того, чтобы завершить отрезание мешка/пакета, следует подвигать резак назад-вперед.

Рулон может быть установлен на подставку (см. рисунок ниже (на примере модели Seal 80)).



Конец рулона может быть вставлен с обратной стороны между прижимной планкой и запечатывающей планкой бумажной стороной вниз. Убедитесь, что полоска находится в

направляющей, потяните за полоску, пока не обеспечите достаточную длину, чтобы завернуть инструменты, предназначенные для стерилизации (см. рисунок ниже (на примере модели Seal 80)).



Затем запечатайте пакет и отрежьте его, чтобы завершить операцию.

2.4.2 Дистиллятор Drink



Рисунок 15 – Составные части и комплектующие дистиллятора

- 1. Крышка;
- 2. Корпус устройства;
- 3. Шнур электропитания крышки;
- 4. Кабель электропитания устройства;
- 5. Шланг слива;
- 6. Бутыль для воды;
- 7. Клавиша включения;
- 8. Лампочка индикатора.

1. Достаньте устройство из упаковочной коробки, затем откройте крышку и извлеките бутыль из устройства.

2. Поднимите верхнюю крышку, налейте воду в стальной контейнер до верхнего уровня. Пожалуйста, не переливайте выше указанной границы. Если залить в контейнер горячую воду, время дистилляции уменьшится.

3. Плотно закройте верхнюю крышку. Затем подключите шнур питания крышки в гнездо розетки на корпусе устройства.



Рисунок 16 - Подключение шнура питания крышки

4. Поместите бутыль. Затем подключите шнур питания устройства к сети с напряжением 220 В. Нажмите клавишу включения, включится кулер и начнётся процесс дистилляции.

5. Спустя 30 минут дистиллированная вода начнёт капать в бутыль. Для дистилляции 4 л воды требуется 4 часа. После окончания процесса дистилляции, клавиша включения напряжения выключится автоматически. Чтобы снова можно было запустить устройство, температура стального контейнера должна опуститься ниже 70°C, чтобы предотвратить ошпаривание и продлить эксплуатационный срок.

6. Если необходимо длительное использование устройства, после того, как дистиллированная вода прекратит капать в бутыль, Вы можете отключить шнур питания и шнур питания крышки, прежде чем клавиша включения выключится автоматически. Налейте в него воду, плотно закройте, подключите шнуры питания дистиллятора и крышки в розетки. Температура дистиллятора начнет подниматься и снова начнется процесс дистилляции.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать ожогов из-за утечки пара, пожалуйста, открывайте крышку дистиллятора спустя 10 минут после окончания дистилляции.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Внимательно прочитайте спецификацию перед использованием данного дистиллятора.

2. Выберите сухое и проветриваемое место для использования дистиллятора. Так как кулер устройства при работе создаёт определённый шум, рекомендуется его использование в хорошо вентилируемом помещении.

3. Пожалуйста, используйте для подключения устройства розетку 220В. Обратите внимание, что нельзя одновременно подключать несколько устройств во избежание перегрузки розетки.

4. Пожалуйста, не зажимайте и не обрезайте шнур питания.

5. Вытаскивайте шнур из розетки, перед тем как наливать воду в контейнер, при очищении, или если устройство длительное время не будет использоваться.

6. Не кладите ничего внутрь дистиллятора.

7. Пожалуйста, содержите внутренний контейнер устройства сухим.

8. Клавиша включение может включать/выключать устройство автоматически после завершения дистилляции. Если вы хотите прервать процесс дистилляции, пожалуйста, удалите шнур питания из розетки.

2.4.5 Автоклавы

I. Автоклавы, модели Wind 18, Wind 23



Рисунок 17 – Панель управления моделей Wind 18, Wind 23

1. Дисплей

Letter row 1. Показывает рабочее состояние автоклава, температуру, давление, меню, готовность к началу цикла, показывает название цикла стерилизации.

Letter row 2. Показывает рабочее состояние, показывает кривую давления, состояние меню, готовность к началу цикла, показывает параметры выбранного цикла.

Letter row 3. Показывает рабочее состояние, показывает кривую давления, состояние меню, готовность к началу цикла, показывает параметры выбранного цикла.

Letter row 4. Поле вспомогательной информации.

2. Кнопка "МЕНЮ/С" (отмена)



Рисунок 18 – Виды циклов

Нажать на кнопку, чтобы войти в меню, изделие готово к работе.

Есть несколько видов циклов, как показано на рисунке 20.

Выберете необходимый цикл, нажав на кнопку.

"Универсальный цикл "В" (UNIVERSAL В CYCLE): 134°С, троекратная вакуумная обработка, время стерилизации 4 минуты.

"Цикл "В" 18 мин." (18 MINUTES В CYCLE): 134^оС троекратная вакуумная обработка, время стерилизации 18 минут. Достигается идеальная стерилизация.

"Неупакованный" цикл" (UNWRAPPED CYCLE) (стерилизация неупакованного гладкого инструмента): однократная вакуумная обработка, время стерилизации 4 минуты.

Цикл "Резина – пластик" (RUBB & PLAS. CYCLE): 121⁰С 3-хкратная вакуумная обработка, время стерилизации 16 мин.

Для тестирования автоклава используйте «Цикл «Тест Бови-Дика» (B&D TEST CYCLE) и «Цикл «Тест утечки» (LEAK TEST CYCLE).

Цикл «Чистка парогенератора» (CLEAN GENERATOR): очистить паровой генератор и паровую трубку.

3. Кнопка подтверждения

В состоянии меню её нажатие означает подтверждение выбранного пункта, назначения других кнопок в этот момент недействительны.

4. Кнопка «Fast/Down»

Кнопка используется для выбора времени высушивания (1-5 мин.). Это может уменьшить время всего цикла стерилизации. Назначение «Down» кнопка приобретает, когда изделие находится в состоянии меню.

5. Кнопка «Start/Stop»

Кнопка «Start» начинает цикл стерилизации и затем отображает ключевую информацию. Состояние меню означает кнопку отмены. Рабочее состояние означает кнопку выхода.

Если есть необходимость завершить цикл, не дожидаясь его полного прохождения, следует нажимать на эту кнопку в течение 3-х секунд; затем есть 2 метода выхода. Один из них - нажимаете на кнопку в течение 3-х секунд во время предварительного нагрева, инструмент просто высушивается без стерилизации. После 3-х минутного высушивания завершается весь цикл.

А если желаете немедленно завершить цикл, нажимайте снова на кнопку в течение 3-х секунд. Цикл будет завершен.

6. Кнопка «Step/Up»

Кнопка «Последний цикл». Эта кнопка используется для выбора режима в состоянии меню или регулировок; или продолжения/завершения работы после окончания цикла. Если на дисплее отображается «last cycle» после нажатия на эту кнопку, камера автоматически охладится по завершении рабочего цикла. Если дисплей подает звуковой сигнал «warm», камера сохранит температуру. Это сократит время нагрева для следующего цикла. Если же автоклавом больше не будут пользоваться, тогда система войдет в состояние «last cycle» автоматически через час.

II. Автоклавы, модели Tinhero12, Tinhero 16



Рисунок 19 - Панель управления модели Tinhero 12L

1. Дисплей давления

Показывает относительное давление в камере в реальном времени во время цикла. Единица - бар.

2. Температура

Показывает температуру в камере во время цикла.

Единица – градус Цельсия

3. Дисплей состояния / Коды ошибок

Отображает все состояния автоклава, код ошибки при ее возникновении.

Внимание: В случае ошибки, обращайтесь к вашему дистрибьютору или производителю.

4. Кнопка SELECT (выбор)

Кнопка выбора программы. Используется для выбора температуры. Вы можете выбрать программу в соответствии с той температурой, которую может выдержать инструмент. Вы также можете выбрать программу В, в этом случае можно стерилизовать медицинский хлопок.

5. Кнопка РАСКАGЕ (упаковка)

Кнопка выбора упаковки. Вы можете выбрать упакованный или неупакованный. В неупакованном режиме используется однократное вакуумирование, упакованный использует 3-разовое вакуумирование.

6. Кнопка Test (тест)

Используется для программы теста. При нажатии кнопки загорается индикатор B&D (Бови-Дик), это означает, что выбрана программа тестирования. Если вы нажимаете кнопку еще раз, загорается индикатор продувки, это означает, что вы выбрали эту программу.

7. Кнопка QUICK (быстро)

Используется для выбора рабочего состояния автоклава. Если вы хотите уменьшить время цикла при стерилизации неупакованного инструмента нажмите «Quick», загорается индикатор, это может уменьшить цикл сушки. При быстрой стерилизации происходит однократное предварительное вакуумирование или половина времени вакуумной сушки. Может убыстрить **стерилизацию и сушку.**

8. Кнопка DRY (сушка)

Эта кнопка служит для выбора быстрого цикла стерилизации. С незавернутым инструментом вы можете использовать быстрый цикл, нажав кнопку DRY один раз, загорается индикатор. Он показывает, что машина находится в режиме быстрого цикла. Вы можете использовать эту кнопку для сокращения времени цикла.

9. Кнопка STEP (шаг)

При окончании цикла стерилизации вы можете нажать эту кнопку для продолжения или прекращения работы. Горит индикатор, это означает, что цикл завершен, нагревательный элемент прекратит работу до того, как откроется дверца камеры. Когда индикатор гаснет, это означает, что камера будет сохранять тепло после завершения цикла и время разогрева будет меньше во время следующего цикла. Если вы не хотите начинать последний цикл, вам надо нажать кнопку STEP один раз. Затем индикатор погаснет.

10. Кнопка START/STOP (Старт/Стоп)

После выбора нужной программы нажмите эту кнопку, цикл начнется. При нажатии кнопки в течение 3 секунд перед фазой высушивания, цикл стерилизации будет завершен. Затем начнется 3 минутная сушка. В этой программе если вы нажмете кнопку еще раз, программа сушки будет закончена. Если вы нажмете кнопку в конце сушки, цикл будет завершен немедленно.

11. Индикатор RUNNING (работа)

Означает, что работает программа стерилизации.

12. Индикатор READY (готов)

Когда загорается индикатор, изделие готово к стерилизации и оператор может нажать кнопку «start» для запуска цикла.

13. Индикатор WATER (вода)

Индикатор загорается при низком уровне воды.



Рисунок 20 - Панель управления модели Tinhero 16L

1. Дисплей давления

Показывает избыточное давление в камере в реальном времени во время цикла. Единица - бар.

2. Температура

Показывает температуру в камере во время цикла.

Единица – градус Цельсия.

3. Дисплей состояния / Коды ошибок

Отображает все состояния автоклава (отсчёт времени в фазе), код ошибки при ее возникновении. Вы можете исправить ошибку, отыскав на странице кодов ошибок и способов их коррекции.

Внимание: В случае, если ошибка не исправляется описанными методами, обращайтесь к вашему дистрибьютору или к производителю.

4. Кнопка «SELECT» (выбор)

Кнопка выбора программы. Используется для выбора температуры. Вы можете выбрать программу в соответствии с той температурой, которую может выдержать инструмент. Вы также можете выбрать программу "В", в этом случае можно стерилизовать медицинский хлопок.

5. Кнопка «РАСКАGЕ» (упаковка).

Кнопка выбора режима стерилизации. Используется для выбора двух режимов – "в упаковке" и "без упаковки". Вы можете выбрать стерилизацию упакованного или неупакованного инструмента. В режиме «без упаковки» используется однократное вакуумирование, «в упаковке» - 3-хразовое вакуумирование.

6. Кнопка «TEST» (тест).

Используется для выбора программы теста. При нажатии кнопки загорается индикатор B&D, это означает, что выбрана программа теста Бови-Дика. Если вы нажимаете кнопку еще раз, загорается индикатор теста утечки, это означает, что вы выбрали эту программу.

7. Кнопка «DRY» (сушка)

Эта кнопка служит для выбора быстрого цикла стерилизации за счёт сокращения времени сушки. Например, при стерилизации неупакованного инструмента вы можете использовать быстрый цикл, нажав кнопку DRY один раз, загорается индикатор "5 min". Он показывает, что машина находится в режиме быстрого цикла с сокращением продолжительности сушки до 5 мин. Вы можете использовать эту кнопку для сокращения времени сушки до 1 мин. Для этого её надо нажать повторно, загорится соответствующий индикатор.

8. Кнопка «STEP» (шаг)

До начала или во время цикла стерилизации вы можете нажать эту кнопку для последующего продолжения или прекращения работы. Горит индикатор, это означает, что по завершении цикла нагревательный элемент прекратит работу до того, как откроется дверца камеры. Когда индикатор гаснет, это означает, что аппарат будет сохранять тепло в камере после завершения цикла и во время следующего цикла фаза разогрева будет меньше. Если вы не хотите начинать последний цикл, вам надо нажать кнопку STEP один раз. Затем индикатор погаснет.

9. Кнопка «START/STOP» (Пуск/Остановка)

После выбора нужной программы нажмите эту кнопку, начнется работа. При нажатии кнопки в течение 3 секунд до начала фазы высушивания, цикл стерилизации будет прекращён. Затем начнется 3 минутная сушка. В это время, если вы нажмете кнопку еще раз, программа сушки также будет прервана.

10. Индикатор «WATER» (вода)

Индикатор загорается при низком уровне воды в резервуаре и переполнении конденсатного бака.

11. Индикатор «READY» (готов)

Когда загорается индикатор, машина готова к стерилизации и оператор может нажать кнопку start для запуска цикла.

12. Индикатор «RUNNING» (работа)

Означает, что работает программа стерилизации.

III. Автоклавы, модели Wave 18L, Wave 23L



Рисунок 21 – Панель управления моделей Wave 18L, Wave 23L

1. Дисплей давления

Показывает избыточное давление в камере в реальном времени во время цикла. Единица - бар.

2. Температура

Показывает температуру в камере во время цикла.

Единица – градус Цельсия.

3. Дисплей состояния / Коды ошибок

Отображает все состояния автоклава (отсчёт времени в фазе), код ошибки при ее возникновении. Вы можете исправить ошибку, отыскав на странице кодов ошибок и способов их коррекции.

Внимание: В случае, если ошибка не исправляется описанными методами, обращайтесь к вашему дистрибьютору или к производителю.

4. Кнопка «SELECT» (выбор)

Кнопка выбора программы. Используется для выбора температуры. Вы можете выбрать программу в соответствии с той температурой, которую может выдержать инструмент. Вы также можете выбрать программу "В", в этом случае можно стерилизовать медицинский хлопок.

5. Кнопка «РАСКАGE» (упаковка).

Кнопка выбора режима стерилизации. Используется для выбора двух режимов – "в упаковке" и "без упаковки". Вы можете выбрать стерилизацию упакованного или неупакованного инструмента. В режиме «без упаковки» используется однократное вакуумирование, «в упаковке» - 3-хразовое вакуумирование.

6. Кнопка «TEST» (тест).

Используется для выбора программы теста. При нажатии кнопки загорается индикатор B&D, это означает, что выбрана программа теста Бови-Дика. Если вы нажимаете кнопку еще раз, загорается индикатор теста утечки, это означает, что вы выбрали эту программу.

7. Кнопка «DRY» (сушка)

Эта кнопка служит для выбора быстрого цикла стерилизации за счёт сокращения времени сушки. Например, при стерилизации неупакованного инструмента вы можете использовать быстрый цикл, нажав кнопку DRY один раз, загорается индикатор "5 min". Он показывает, что машина находится в режиме быстрого цикла с сокращением продолжительности сушки до 5 мин. Вы можете использовать эту кнопку для сокращения времени сушки до 1 мин. Для этого её надо нажать повторно, загорится соответствующий индикатор.

8. Кнопка «STEP» (шаг)

До начала или во время цикла стерилизации вы можете нажать эту кнопку для последующего продолжения или прекращения работы. Горит индикатор, это означает, что по завершении цикла нагревательный элемент прекратит работу до того, как откроется дверца камеры. Когда индикатор гаснет, это означает, что аппарат будет сохранять тепло в камере после завершения цикла и во время следующего цикла фаза разогрева будет меньше. Если вы не хотите начинать последний цикл, вам надо нажать кнопку STEP один раз. Затем индикатор погаснет.

9. Кнопка «START/STOP» (Пуск/Остановка)

После выбора нужной программы нажмите эту кнопку, начнется работа. При нажатии кнопки в течение 3 секунд до начала фазы высушивания, цикл стерилизации будет прекращён. Затем начнется 3 минутная сушка. В это время, если вы нажмете кнопку еще раз, программа сушки также будет прервана.

10. Индикатор «WATER» (вода)

Индикатор загорается при низком уровне воды в резервуаре и переполнении конденсатного бака.

11. Индикатор «READY» (готов)

Когда загорается индикатор, машина готова к стерилизации и оператор может нажать кнопку start для запуска цикла.

12. Индикатор «RUNNING» (работа)

Означает, что работает программа стерилизации.

Внимание: При возникновении сбоев просьба незамедлительно связываться с дистрибьютором или производителем.



Рисунок 22 – Блок-схема

В таблице №8 Представлены циклы работы автоклавов (состояния).

			Таблица №8
Пункт	Сообщение на цифровом дисплее	Режим	Описание
1	Ld	Предварительный нагрев	Подготовка и кондиционирование автоклава
2	HE	Нагрев	Нагнетание давления и нагрев камеры
3	Cycle time	Стерилизация	Отсчет времени стерилизации
4	Dr_	Вентилирование	Начинается проветривание и сушка камеры
5	Drying time	Сушка	Сушка инструментов
6	Ed_	Завершено	Цикл окончен и дверца может быть открыта
7	Faults & Error	Коды ошибок	Показывает коды ошибок, reset и тревоги
	codes		
8	LE_	Состояние	При изменении состояния давление внутри и
		балансировки	снаружи автоклава должно быть одинаково.

Порядок работы

I. Модели Wind 18, Wind 23

Включите аппарат в сеть. Нажмите на кнопку выключателя питания, которая находится в нижнем правом углу передней панели. Индикатор кнопки загорится, что значит: аппарат подключен к сети. Экран ничего не отображает, т.к. происходит автоматическое тестирование системы. После чего будет предложено выбрать цикл.



Выбор цикла.

Нажать на кнопку «MENU/C», войти на страницу выбора цикла. Здесь представлены 7 типов циклов.

Нажать кнопку "Step" или кнопку "Quick", чтобы выбрать необходимый цикл. Нажать "ОК" для подтверждения; отображается выбранный цикл (см. рисунок ниже).



Заправка резервуара водой

Включить автоклав, выбрать цикл, нажать на кнопку «ОК»; если вода ниже допустимого нижнего уровня, на клавиатуре появится надпись «Refilling» - «Долить воды» и звуки тревоги. Следует открыть крышку бака наверху стерилизатора и долить воды, обращая внимание на уровень воды, чтобы он был не выше красной отметки.



Внимание:

- 1. Следует пользоваться только дистиллированной водой.
- 2. Не наклоняйте аппарат, если в резервуаре есть вода.
- 3. Следует регулярно сливать конденсат.

Запуск





Закрыть дверь автоклава после загрузки инструментов, нажать на «Start». Спустя 0,5 сек. дверь автоматически закроется с характерным глухим звуком. Цикл стерилизации начнется только в том случае, если дверца надежно заперта.

Чтобы прервать цикл во время стерилизации, нажать на кнопку «MENU/C» и удерживать её в течение 3 сек. Если остановить работу до входа в фазу сушки – понадобится еще 3 мин., чтобы истекло время фазы осушения. В это время нажмите опять на кнопку «MENU/C», автоклав выйдет из цикла окончательно. Если нажать на кнопку

«MENU/C» во время сушки, автоклав сразу выйдет из цикла. Внимание! При наличии звукового сигнала тревоги об уровне воды

ниже требуемого, залейте воду. Не забудьте слить использованную воду.

Завершение стерилизации.

По завершении стерилизации дисплей отобразит текущее состояние (например, как показано на рисунке ниже) и вы услышите предупреждающий сигнал, теперь можно открыть дверь, вынуть простерилизованные инструменты.



Внимание! При выгрузке инструментов пользуйтесь держателем поддона во избежание ожогов.

Подставку для инструментов следует вставить в камеру как указано на рисунках ниже. *Первый способ:*





Второй способ: поверните инструментальную стойку на 90° относительно предыдущего положения.





<u>II. Модель Tinhero 12L</u>

Включите автоклав в сеть. Нажмите на кнопку, которая находится в нижнем правом углу передней панели. Индикатор кнопки включается, что значит, что изделие подключено к сети. Происходит автоматический тест системы. При неудачном окончании теста появится код ошибки и сигнал тревоги. По окончании проверки высветится «Ld».

Заправка резервуара водой

Если уровень воды ниже минимально допустимого. Когда питание включено, выберите программу стерилизации, индикатор воды может мигать при работающем звуковом сигнале. Вам надо заполнить водный резервуар. Откройте крышку резервуара и залейте туда воду при помощи сосуда. Обратите внимание на уровень воды, когда вы заполняете резервуар. Следует прекратить наполнение, когда уровень близок к красной отметке.





Запуск цикла

После того, как гаснет индикатор уровня воды, аппарат может быть запущен.

Нажмите «SELECT» для выбора одной из программ. Кнопка переключает между циклами 121°C, 134°C и режимом «В». Один из индикаторов загорается и показывает выбранную вами программу.

Вам может потребоваться выбрать режим упаковки инструментов. В зависимости от инструмента, который вы кладете в камеру, нажмите «PACKAGE» для выбора режима стерилизации в упаковке или без неё.

Вы можете выбрать кнопкой «DRY» ускоренный цикл стерилизации.

После выбора вышеуказанных установок положите инструменты, которые надо стерилизовать, в автоклав.

Внимание! Инструменты, подготовленные к стерилизации, должны быть помещены на поднос, оставьте место для прохода пара. Рекомендуется использовать держатель подноса, чтобы избежать ожогов.

После загрузки инструментов, вы можете закрыть и запереть дверцу камеры, повернув ручку двери по часовой стрелке до запертого положения (см. рисунок ниже). Загорается индикатор готовности.



Внимание! Ручка дверцы должна быть повернута в запертое положение, в противном случае может происходить утечка пара во время цикла, вы услышите звуковой сигнал, и на дисплее отобразится ошибка Е6. Иногда трудно закрыть дверцу камеры из-за наличия пара внутри, если камера в режиме поддержания тепла. Вы можете оставить дверцу открытой, пока пар и влага не выветрятся, дверца легко закроется. Вы также можете надавить на дверцу с небольшим усилием при повороте ручки дверцы в запирающее положение. Если после выполнения вышеуказанных действий утечка пара все еще происходит, вы можете попытаться отрегулировать механизм двери при помощи гаечного ключа.

Нажмите кнопку «START/STOP», индикатор готовности «ready» гаснет, дисплей показывает «HE»: начат цикл стерилизации.



На завершение автоматического цикла, который включает разогрев камеры, стерилизацию и сушку, требуется около 30-60 минут. Время цикла зависит от объема загруженных инструментов, температуры камеры в начале цикла и программы цикла, которую вы выбрали.

После завершения цикла, на дисплее появляется Ed, гаснет индикация «RUNNING» и индикатор «READY» загорается со звуком. В это время вы можете открыть дверь камеры и вынуть простерилизованный инструмент. В окне индикатора температуры загорается надпись «PRT». Это означает, что выполняется печать, если принтер установлен (не входит в состав поставки) и включен. Этот процесс не повлияет на процесс открывания двери и выгрузку инструмента. Индикация исчезнет по окончании печати.

Внимание! Для обеспечения безопасной работы автоклава, при появлении сигнала тревоги из-за низкого уровня воды, добавьте воду. Когда вы добавляете воду, не забывайте слить конденсированную воду.

Если вы не нажали кнопку «STEP» во время цикла, а индикация погашена, это означает, что изделие находится в режиме сохранения тепла. В стерилизационной камере по окончании цикла будет поддерживаться тепло. Это позволит сократить последующие циклы. Автоклав автоматически прекратит подогрев камеры, если пауза между циклами будет слишком большой (более часа).

Если вы нажали кнопку «STEP» до окончания стерилизации, индикатор «STEP» загорается, это означает, что изделие находится в последнем цикле. Камера начнет полностью охлаждаться до открытия двери. Это должно использоваться для последнего цикла рабочего дня.

Подставку для инструментов следует вставить в камеру как указано на рисунках ниже.

Первый способ:





Второй способ: поверните инструментальную стойку на 90° относительно предыдущего положения.





Предупреждение: Если какая-то функция была изменена из-за случайного нажатия кнопки, отключите питание, затем перезапустите автоклав. Будет осуществлен выход без сохранения установки.

III. Модель Tinhero 16L

Включите автоклав в сеть. Нажмите на кнопку, которая находится в нижнем правом углу передней панели. Индикатор кнопки включается, что значит, что изделие подключено к сети. Происходит автоматический тест системы. При неудачном окончании теста появится код ошибки и сигнал тревоги. По окончании проверки высветится «Ld».

Заправка резервуара водой

Если уровень воды ниже минимально допустимого. Когда питание включено, выберите программу стерилизации, индикатор воды может мигать при работающем звуковом сигнале. Вам надо заполнить водный резервуар. Откройте крышку резервуара и залейте туда воду при помощи сосуда. Обратите внимание на уровень воды, когда вы заполняете резервуар. Следует прекратить наполнение, когда уровень близок к красной отметке.





Запуск цикла

После того, как гаснет индикатор уровня воды, аппарат может быть запущен.

Нажмите «SELECT» для выбора одной из программ. Кнопка переключает между циклами 121°С, 134°С и режимом «В». Один из индикаторов загорается и показывает выбранную вами программу.



Вам может потребоваться выбрать режим упаковки инструментов. В зависимости от инструмента, который вы кладете в камеру, нажмите «PACKAGE» для выбора режима стерилизации в упаковке или без неё.

Вы можете выбрать кнопкой «DRY» ускоренный цикл стерилизации.

После выбора вышеуказанных установок положите инструменты, которые надо стерилизовать, в автоклав.

Внимание! Инструменты, подготовленные к стерилизации, должны быть помещены на поднос, оставьте место для прохода пара. Рекомендуется использовать держатель подноса, чтобы избежать ожогов.

После загрузки инструментов, вы можете закрыть и запереть дверцу камеры, повернув ручку двери по часовой стрелке до запертого положения (см. рисунок ниже). Загорается индикатор готовности.



Внимание: Ручка двери должна быть повернута в запертое положение, в противном случае может происходить утечка пара во время цикла, появляется тревога и отображается ошибка Еб. Иногда трудно закрыть дверцу камеры из-за наличия пара внутри, если камера в режиме поддержания тепла. Вы можете подержать дверь открытой, пока пар и влага не выветрятся, дверь легко закроется. Вы также можете надавить на дверцу с небольшим усилием при повороте ручки

двери в запирающее положение. Если после выполнения вышеуказанных действий утечка пара все еще происходит, вы можете попытаться отрегулировать механизм двери при помощи гаечного ключа.

Нажмите кнопку «START/STOP», индикатор готовности «ready» гаснет, дисплей показывает «HE»: аппарат начал цикл стерилизации.

На завершение автоматического цикла, который включает разогрев камеры, стерилизацию и сушку, требуется около 30-60 минут. Время цикла зависит от объема загруженных инструментов, температуры камеры в начале цикла и программы цикла, которую вы выбрали.

После завершения цикла, на дисплее появляется Ed, гаснет индикация «RUNNING», и индикатор «READY» загорается со звуком. В это время вы можете открыть дверь камеры и вынуть простерилизованный инструмент. В окне индикатора температуры загорается надпись «PRT». Это означает, что выполняется печать. Если принтер установлен (не поставляется в комплекте поставки), этот процесс не может быть пропущен. Он не повлияет на процесс открывания двери и выгрузку инструмента. Индикация исчезнет по окончании печати.



Если вы не нажимали кнопку «STEP» во время цикла и индикация погашена, это означает, что изделие находится в режиме сохранения тепла. В стерилизационной камере поддерживается тепло. Это позволит сократить последующие циклы.

Если вы нажали кнопку «STEP» до окончания стерилизации, индикатор «STEP» загорается, это означает, что изделие находится в последнем цикле. Камера начнет полностью охлаждаться до открытия дверцы. Это свойство может использоваться для последнего цикла рабочего дня.

Подставку для инструментов следует вставить в камеру как указано на рисунках ниже. *Первый способ:*





Второй способ: поверните инструментальную стойку на 90° относительно предыдущего положения.





IV. Модели Wave 18, Wave 23

Включите автоклав в сеть. Нажмите на кнопку, которая находится в нижнем правом углу передней панели. Индикатор кнопки включается, что значит, что изделие подключено к сети.

Происходит автоматический тест системы. При неудачном окончании теста появится код ошибки и сигнал тревоги. По окончании проверки высветится «Ld».

Заправка резервуара водой

Если уровень воды ниже минимально допустимого. Когда питание включено, выберите программу стерилизации, индикатор воды может мигать при работающем звуковом сигнале. Вам надо заполнить водный резервуар. Откройте крышку резервуара и залейте туда воду при помощи сосуда. Обратите внимание на уровень воды, когда вы заполняете резервуар. Следует прекратить наполнение, когда уровень близок к красной отметке.





Запуск цикла

После того, как гаснет индикатор уровня воды, аппарат может быть запущен.

Нажмите «SELECT» для выбора одной из программ. Кнопка переключает между циклами 121°C, 134°C и режимом «В». Один из индикаторов загорается и показывает выбранную вами программу.

Вам может потребоваться выбрать режим упаковки инструментов. В зависимости от инструмента, который вы кладете в камеру, нажмите «PACKAGE» для выбора режима стерилизации в упаковке или без неё.

Вы можете выбрать кнопкой «QUICK» режим быстрой сушки для сохранения времени.

После выбора вышеуказанных установок, положите инструменты, которые надо стерилизовать в автоклав.

После загрузки инструментов, вы можете закрыть и запереть дверцу камеры, утопив ручку двери до запирающего положения. Загорается индикатор готовности «READY».



Нажмите кнопку «START/STOP», индикатор готовности «ready» гаснет, дисплей показывает «HE»: аппарат начал цикл стерилизации.

На завершение автоматического цикла, который включает разогрев камеры, стерилизацию и сушку, требуется около 30-60 минут. Время цикла зависит от объема загруженных инструментов, температуры камеры в начале цикла и программы цикла, которую вы выбрали.

После завершения цикла, на дисплее появляется Ed, гаснет индикация «RUNNING», и индикатор «READY» загорается со звуком. В это время вы можете открыть дверь камеры и вынуть простерилизованный инструмент. В окне индикатора температуры загорается надпись «PRT». Это означает, что выполняется печать. Если принтер установлен (не поставляется в комплекте поставки), этот процесс не может быть пропущен. Он не повлияет на процесс открывания двери и выгрузку инструмента. Индикация исчезнет по окончании печати.

Если вы не нажимали кнопку «STEP» во время цикла и индикация погашена, это означает,

что изделие находится в режиме сохранения тепла. В стерилизационной камере поддерживается тепло. Это позволит сократить последующие циклы.

Если вы нажали кнопку «STEP» до окончания стерилизации, индикатор «STEP» загорается, это означает, что изделие находится в последнем цикле. Камера начнет полностью охлаждаться до открытия дверцы. Это свойство может использоваться для последнего цикла рабочего дня.

Подставку для инструментов следует вставить в камеру как указано на рисунках ниже. *Первый способ:*





Второй способ: поверните инструментальную стойку на 90° относительно предыдущего положения.





Системные установки

Войдите в режим установок: нажимайте кнопку «STEP» в течение 20 сек. в нерабочем состоянии (дисплей времени показывает Ld, дисплей давления – «0.0»).

Режим установок: нажимая кнопку «SELECT», вы можете циклически выбирать с 1 по 7 опцию. Определение и отображение 7 опций приведено ниже:

Опция 1: год, отображается «yer», нажмите кнопку «PACKAGE» или кнопку « \uparrow » для увеличения значения, нажмите «TEST» или кнопку « \downarrow » для уменьшения значения;

Опция 2: месяц, отображается «nth», нажмите кнопку «PACKAGE» или кнопку «↑» для увеличения значения, нажмите «TEST» или кнопку «↓» для уменьшения значения;

Опция 3: день, отображается «day», нажмите кнопку «PACKAGE» или кнопку «↑» для увеличения значения, нажмите «TEST» или кнопку «↓» для уменьшения значения;

Опция 4: час, отображается «hor», нажмите кнопку «PACKAGE» или кнопку «↑» для увеличения значения, нажмите «TEST» или кнопку «↓» для уменьшения значения;

Опция 5: минута, отображается «nin», нажмите кнопку «PACKAGE» или кнопку « \uparrow » для увеличения значения, нажмите «TEST» или кнопку « \downarrow » для уменьшения значения;

Опция 6: распечатка, отображается «Prt», нажмите кнопку «PACKAGE», затем вы можете выбрать между «on» и «of»: «on» - печатать, «of» – не печатать.

Опция 7: Выход, когда отображается «Eit», нажмите «START/STOP» для сохранения и выхода из режима установки.

Дополнительные возможности:

Опция 8: регулировка времени стерилизации. Когда вы вводите эту опцию, отображается «S-T», время стерилизации может быть увеличено на 1, 2 или 3 минуты.

Опция 9: ввод температурной поправки, отображается «D-P», При выполнении установок данной функции вы можете изменять температуру в большую или меньшую стороны на 2-3°С, чтобы она соответствовала вашим требованиям.

Мы рекомендуем, чтобы пользователь производил настройку только под руководством техника.

Примечание: для входа в режим установки опций 8-9 вы должны нажимать кнопку «STEP» в течение 3-х секунд в опции 7. Затем вы можете начать установки опций 8 и 9. В противном случае при нажатии кнопки «SELECT» значение номера опции, открытой для установки будет циклически изменяться между 1 и 7.

3. Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание изделия

Внимание! Ремонт и замена частей должны производиться квалифицированным сервисным инженером производителя или авторизованным подрядчиком.

Автоклав

1. Регулировка дверцы автоклава

При утечке пара следует гаечным ключом закрутить затвор сильнее.

• Сначала откройте дверцу

• Вставьте гаечный ключ в зазор под пластиковую крышку, чтобы прихватить регулировочную гайку. Поворачивайте гайку против часовой стрелки, это затянет дверцу сильнее.

• Проворачивайте гайку до тех пор, пока дверца не закрутится туго. Если дверная ручка слишком тугая, можете также покрутить гайку по часовой стрелке, ослабив ее настолько, чтобы пар не выходил.





Осторожно: Никогда не пытайтесь выполнять регулировку дверцы, когда дверца заблокирована. Так можно повредить уплотнительную резинку двери автоклава.

2. Слив воды

Присоедините один конец трубки для отвода воды к соответствующему сливному штуцеру, а другой конец подсоедините к сливу или опустите в емкость. Затем поверните ручку против часовой стрелки, чтобы слить воду (см. рисунок ниже).





3. Замена предохранителя



- Отключите питание.
- Отвинтите патрон предохранителя отверткой против часовой стрелки.
- Вытащите патрон предохранителя рукой.

• Проследите за тем, чтобы неисправный предохранитель был заменен на соответствующий предохранитель.

- Вставьте патрон обратно и заверните его отверткой по часовой стрелке.
- Можно поменять проволоку плавкого предохранителя и вставить предохранитель в

патрон.

- Вставьте патрон обратно, и заверните его по часовой стрелке до упора.
- Если у вас нет инструментов, все операции без труда можно выполнить вручную.
- 4. Замена прокладки



Вам понадобится отвертка с плоским и неострым наконечником. Отверткой следует работать аккуратно.

• Возьмите край прокладки одной рукой, а другой рукой вставьте наконечник отвертки под прокладку и медленно вытяните прокладку.

• Как только часть прокладки будет вытянута, можно будет обеими руками вытянуть всю прокладку. Теперь можно прочистить канавку, в которой сидит прокладка, и саму прокладку. Если прокладка имеет дефекты или повреждения, ее необходимо заменить на новую.

• После чистки канавки и прокладки прокладку можно установить обратно. Внимание: Прокладку следует вставлять в канавку равномерно: сперва следует вставить прокладку в четырех установочных точках. Равномерно вставить прокладку в канавку можно рукой.

Примечание: При установке прокладки внутренний край может выпячиваться. Чтобы вставить его в канавку, можно воспользоваться отверткой.

5. Очистка фильтра

Если фильтр засорился, следует в соответствии с рисунком ниже:



1. Найдите фильтр





2. Открутите гайку фильтра



3. Извлеките фильтр из соединения

Выньте синюю резинку, которая находится на фильтре, произведите очистку или замените её

Таблина №9

5. Поверьте целостность тороидальных прокладок во время чистки фильтра. Если они испорчены, замените их.

6. Поиск и устранение неисправностей

1. Во время вентилирования или сушки слышен посторонний шум. Это означает, что водосборник для конденсата заполнен. Необходимо слить воду из водосборника.

2. Во время стерилизации слышен посторонний шум; через уплотнения дверцы камеры выходит пар, на дисплее высвечивается код Еб. Просьба проверить, надлежащим ли образом повернута и заблокирована ручка дверцы. Если пар утекает в начале цикла, необходимо сменить прокладку в соответствии с указаниями.

3. После завершения цикла на инструментах собираются капли воды. Эти проблемы можно устранить следующим образом:

1) Проверьте сливной фильтр.

2) Уменьшите количество инструментов в камере, особенно, пористых материалов, бинтов и прочих материалов, впитывающих воду.

3) Также после окончания цикла Ed можно немного подождать, чтобы материал получше высох. Автоклав будет продолжать оставаться в нагретом состоянии до тех пор, пока не будет открыта дверца.

Ниже представлена таблица кодов сигнализации.

N⁰	Код	Ошибка	Решение
1	E0	Необходимость в регулировке	Выполнение программы автоматической
		параметра	регулировки параметра
2	E1-C1	Ошибка датчика внутренней температуры	Осмотр датчика внутренней температуры
3	E1-C2	Ошибка датчика температуры парогенератора	Осмотр датчика температуры парогенератора
4	E1-C3	Ошибка датчика внешней температуры	Осмотр датчика внешней температуры
5	E1-C4	Ошибка датчика давления	Осмотр датчика давления
6	E2	Избыточное давление (> 2.4 Мба)	Осмотр датчика внутренней температуры,
			датчика давления
7	E3	Температура в камере (> 145 градусов)	Осмотр датчика внешней температуры
8	E4	Невозможность поддержания	Повторное выполнение программы
		постоянной температуры и давления	автоматической регулировки
9	E5	Неисправность парового клапана (20С<0.3 Мба)	Осмотр парового клапана, вакуумного клапана
10	E6	Открытие дверцы во время работы	Осмотр датчика дверцы
11	E7	Слишком высокая температура	Осмотр датчика температуры
		парогенератора (> 240 градусов)	парогенератора
12	E8	Неисправность предварительного	Осмотр разъемов датчика температуры,
		нагрева	нагревательного кольца и стержня
13	E9	Неисправность впуска	Осмотр разъемов нагревательного стержня
			и трубопроволов впуска

Внимание! Отключите аппарат и дайте ему остыть перед тем, как производить замену.

Термозапаивающая машинка

Внимание: кабель питания должен быть отсоединен, и, чтобы избежать несчастных случаев, устройство должно остыть до того, как будет произведена любая операция по его обслуживанию.

1. Замена лезвий

Используйте шестигранный ключ, чтобы отсоединить два винта направляющей, выньте ползун из планки, затем снимите крышку лезвия. После этого вы можете заменить лезвие.

Внимание: режущий нож очень острый!

2. Замена уплотнительной ткани

Выньте направляющую, ослабьте два винта на передней прижимной планке, затем снимите переднюю и заднюю прижимные планки и Вы можете заменить уплотнительную ткань.

3. Замена прижимной пластины

Поверните ручку шарообразного резака. Открутите болты и снимите крышку с прижимной пластины.

Вы обнаружите прижимную пластину; открутите болты на пластине; держа пластину за один конец, Вы сможете вытащить ее с боковой стороны. Замените пластину новой, закрутите болты на место и установите крышку. Убедитесь, что режущие лезвия движутся свободно вдоль щели для резки, затем зафиксируйте ручку резака болтами.

Дистиллятор Drink

Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия представлен в таблице №10.

Таблица №10

Неисправность	Возможная причина	
Листицированная вода не	Основной шнур питания или шнур питания крышки не полключены к	
днетизнированная вода не	электринеской розетие	
BBITCRACT		
	В розетке нет напряжения	
	Клавиша включения не была нажата (лампочка индикатор на зажглась)	
	В стальном контейнере отсутствует вода	
Дистиллированная вода не	Вода, налитая для дистилляции, не достигала максимального уровня	
вытекла полностью после	Уплотнитель крышки, сделанный из латекса, не является	
завершения дистилляции	воздухонепроницаемым, рекомендуется его заменить	
	Уплотнитель крышки, сделанный из латекса, сдвигается при	
	вытекании воды, его необходимо установить правильно	
	Резервуар для воды и выводящая воду трубка находятся на разных	
	уровнях	
Пар и/или дистиллированная	Крышка неплотно пригнана к дистиллятору	
вода вытекают между крышкой	На месте выхода воды образовались отложения, шланг необходимо	
и корпусом дистиллятора	заменить	

3.2 Очистка и дезинфекция

3.2.1 Дистиллятор

1. Используйте нейтральное моющее средство для очистки дистиллятора снаружи, и содержите его сухим.

2. Используйте чистую воду для удаления загрязнений внутреннего стального контейнера ежедневно.

Залейте (горячую) воду в стальной контейнер так, чтобы уровень воды был выше уровня загрязнений.

Залейте 1-4 ложки (в зависимости от загрязнённости контейнера) моющего средства в контейнер.

При подключении шнура питания и клавиши включения питания, крышка должна оставаться открытой.

Вылейте воду через 15-30 минут и промойте контейнер изнутри чистой водой.

Если Вам не удалось удалить все загрязнения сразу, пожалуйста, повторите вышеуказанные действия.

3. Вы можете использовать горячую воду для дезинфекции бутыля, это не будет приводить к его деформации.

Извлеките фильтр как это показано на рисунке 23 (нажмите и извлеките фильтр).



Рисунок 23 – Извлечение фильтра

Установите новый фильтр в крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, не используйте стальную щётку или другой жёсткий абразив для очистки стального контейнера.

3.2.2 Автоклавы: Tinhero 12, Tinhero 16, Wind 18, Wind 23, Wave 18, Wave 23

Еженедельно выполняйте чистку емкости для воды с помощью медицинского дезинфицирующего средства. Сначала слейте дистиллированную воду из емкости. Откройте крышку бака при помощи отвертки, чтобы ослабить пять винтов как показано на рисунке ниже:



Вытяните крышку бака одной рукой, как показано на рисунке ниже:



Снимите его полностью, как показано на рисунке ниже:



Намочите хлопчатобумажную ткань спиртом или медицинским дезинфицирующим средством, чтобы очистить стенки бака, затем промойте дистиллированной водой и высушите бак. После этого следует вынуть фильтр, помыть его и просушить.

После завершения чистки соберите крышку бака и закрутите винты.

Прочищайте и дезинфицируйте камеру раз в месяц, выполняя чистку внутренних поверхностей камеры медицинским спиртом.

Периодически прополаскивайте фильтр для воды. Продуйте его сжатым воздухом для удаления грязи и промойте дистиллированной водой.

После длительной эксплуатации на сливном фильтре могут скапливаться примеси, что отрицательно скажется на вакуумировании и сушке. Все примеси образуются от масел и грязи на стерилизуемых инструментах, также могут образовываться от воды.

Если сливной фильтр засорился:

1. Нагрейте сливной фильтр над спиртовой горелкой.

2. После того, как сливной фильтр остынет, воспользуйтесь источником подачи газа под высоким давлением, чтобы удалить примеси из фильтра под давлением.

При продолжительном использовании на уплотнительной пластине и внутренней части дверцы может скопиться накипь, что может привезти к разгерметизации. Дверь и резиновый уплотнитель чистят мягкой тканью смоченной в дистиллированной воде (см. рисунок ниже):





Если после этого все еще есть факт утечки, следует вынуть резиновый уплотнитель и почистить его. Если он испорчен, заменить на новый.

Очистку парового генератора производят во избежание закупорки трубки налетом.

Включите автоклав. Выберете «MENU/C», затем «CLEAN GENERATOR» (очистка генератора), «OK». Это значит, Вы выбрали цикл очистки. Закройте дверь и нажмите на «START» (начало).

Примечание: Каждые 100 циклов на дисплее будет появляться напоминание о том, что парогенератор нуждается в чистке.

Очистка парового генератора

I. Модели Wind 18L, Wind 23L

Очистку производят во избежание закупорки трубки налетом.

Описание: 30 мин. чистка + 10 мин. высушивания.



Если изделие не находится в работе, выбрать «MENU/C», затем «CLEAN GENERATOR», «ОК». Это значит, вы выбрали цикл очистки. Закройте дверь и нажмите на «START».

CLEAN GENERATOR

Please close door

Напоминание о процессе чистки

После чистки, каждые 100 циклов, на дисплее будет появляться напоминание о том, что парогенератор нуждается в чистке.

II. Модели Tinhero 12L, Tinhero 16L, Wave 18L, Wave 23L

Очистку производят во избежание закупорки трубки налетом.

Описание: 30 мин. чистка + 10 мин. высушивания.

Если изделие в нерабочем состоянии, выбрать «SELECT» в течение 5 секунд, в это время включается лампы B&D, LEAK, это значит, вы выбрали цикл очистки. Закройте дверь и нажмите на «START».

Напоминание о процессе чистки

После чистки, каждые 100 циклов, лампы B&D, LEAK будут мерцать. Это напоминание о том, что паровой генератор следует очистить. Функция чистки не отображается на дисплее автоклава.

Внимание! Никогда не пытайтесь открыть дверь камеры до того, как дисплей давления не будет показывать 0.0.

3.2.3 Термозапаивающая машинка

При очистке машинки следует использовать только смоченную в спирте ткань или ткань без ворса.

4. Хранение и срок службы

Условия хранения:

- температура: -40 - +55°С;

влажность: ≤ 85%;

- атмосферное давление: 500 – 1060 гПа.

Срок службы изделия: 5 лет.

5. Транспортирование

Способ транспортировки

Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Все компоненты системы автоклавирования транспортируются в своей оригинальной упаковке.

Условия транспортировки:

- температура: -40 - +55°С;

- влажность: ≤ 85%;
- атмосферное давление: 500 1060 гПа.

6. Утилизация

Утилизация медицинского изделия «Система для автоклавирования стоматологических инструментов Runyes, с принадлежностями» в РФ осуществляется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами» и утвержденной инструкцией организации, а так же производителем медицинского изделия в соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕС.

7. Гарантии производителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества медицинского изделия при соблюдении требований к транспортированию, хранению и применению изделия, установленных в технической документации.

Название и юридический адрес организации-производителя медицинского изделия

Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd.

(Нингбо Райнис Медикал Инструмент Ко., Лтд.)

Nº456, Tonghui Road, Jiangbei Investment Pioneering Park (C), Ningbo, China

Тел.: +86-574-27709922

E-mail: runyes@runyes.com

7.2 Медицинское изделие с истекшим сроком годности применению не подлежит.

7.3 Срок гарантии – 1 год со дня приобретения лечебным учреждением данного МИ.

7.4 Гарантия недействительна в следующих случаях:

• неправильная эксплуатация, включая использование изделия не по назначению или не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

• при наличии на изделии следов неквалифицированного ремонта, либо следов ремонта, произведенного лицом, не уполномоченным производителем.

• при повреждении изделия в результате несчастного случая, затопления, пожара, удара молнии и подобных причин, находящихся вне контроля производителя.

• при механических повреждениях изделия, возникших по вине пользователя.

7.5 Производитель медицинского изделия Система для автоклавирования стоматологических инструментов Runyes, с принадлежностями декларирует, что качество медицинского изделия соответствует ISO 13485:2003, Directive 93/42/EEC.

По всем вопросам, связанным с обращением медицинского изделия на территории РФ, необходимо обратиться к Уполномоченному представителю производителя

ООО «Медлайн», Россия

121354, Москва ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 6 Телефон: +7 (495) 645-21-17

8. Сведения о ЭМС

Медицинское изделие Система для автоклавирования стоматологических инструментов Runyes, с принадлежностями предназначено для использования в электромагнитной среде, характеристики которой представлены в таблице №11. Заказчик или пользователь устройства должен гарантировать, что устройство используется в такой среде.

Таблица №11

Проверка излучения	Соответствие	Электромагнитные условия - указания
Радиоизлучение CISPR 11	Группа I	Система использует радиочастотную энергию только для своего внутреннего функционирования. Таким образом, его радиоизлучение очень слабое и не может причинить какого-либо вреда электронному оборудованию, расположенному поблизости
Радиоизлучение CISPR 11	Группа А	
Гармоническое излучение	Группа А	
Колебания напряжения/мерцающее излучение	Соответствует	

Таблица №12

Проверка устойчивости Испытательный	Электромагнитные условия - указания
-------------------------------------	-------------------------------------

	уровень МЭК 60601	
Электростатический разряд (ESD) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2- 2014,	6 кВ контакт 8 кВ воздух	Полы должны быть деревянными, бетонными или керамическими. Если пол покрыт синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять не более 30%.
<u>TOCT 30804.4.2-2013</u>	2 D V	
Наносекундные импульсные помехи ГОСТ Р МЭК 60601-1-2- 2014,	2 кВ для линий электроснабжения 1 кВ для входящих/выходящих	Качество основного питания должно быть характерным для коммерческой или больничной среды.
ПОСТ 30804.4.4-2013 Микросекундные	линии ± 1кВ	Качество основного питания должно быть
импульсные помехи большой энергии ГОСТ Р МЭК 60601-1-2- 2014, ГОСТ Р 51317 4 5-99	дифференциальный режим; ± 2 кВ общий режим	характерным для коммерческой или больничной среды.
Пинаминеские изменения	<5% UT	Канество основного питания должно быть
динамические изменения напряжения электропитания ГОСТ Р МЭК 60601-1-2- 2014, ГОСТ 30804.4.11-2013	 <3% 01 (>95% падение в UT) для 0.5 цикла 40% UT (60% падение в UT) для 5 циклов 70% UT (30% падение в UT) для 25 циклов <5% UT (>95% падение в UT) в течение 5 сек 	Качество основного питания должно оыть типичным для помещения под медицинский кабинет. Если пользователю требуется непрерывная работа во время перебоев основного электропитания, рекомендуется, чтобы устройство питалось от бесперебойного источника питания или батареи.
Ралиочастотное	ЗВэфф	Портативное и мобильное ралиочастотное
электромагнитное поле ГОСТ Р МЭК 60601-1-2- 2014, ГОСТ 30804.4.3-2013	3 А/м	коммуникационное оборудование, включая кабель, должно находиться достаточно далеко и расстояние должно быть больше рекомендуемого. <u>Рекомендуемые пространственные расстояния</u> D=1.2 D=1.2 от 80 МГц до 800 МГц D=1.2 от 800 МГц до 2,5 ГГц Где Р является максимальной выходной мощностью передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика и D - рекомендуемое расстояние в метрах (м). Помехи могут возникать в непосредственной близости от оборудования, помеченного следующим символом:
Магнитное поле с частотой питающей сети (50/60 Гц) ГОСТ Р МЭК 60601-1-2- 2014, ГОСТ Р 50648-94	3 A/m	Качество основного питания должно быть типичным для помещения под медицинский кабинет.
1.При 80 МГц и 800	МГц,	
применяется пространств	енное	
расстояние для более выс	окого	
диапазона частот. 2 Эти указания	MOEVT	
2. Эти указания	wory r	

применяться	не	во	В	cex
ситуациях. На	pa	спростр	ране	ние
электромагнитн	ЫΧ	волн	вли	яет
поглощение и	0	тражен	ие	от
структур, объектов и людей.				

Таблица №13

Номинальная	Пространственное		
максимальная выходная	расстояние в		
мощность передатчика	соответствии с частотой		
(Вт)	передатчика (м)		
	от 150 кГц до 80 МГц	от 80 МГц до 800 МГц	от 800 МГц до 2,5 ГГц
	d=1,2	d=1,2	d=2,3
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
Для передатчиков с			
номинальной			
максимальной выходной			
мощностью, не указанной			
выше, рекомендуемое			
пространственное			
расстояние в метрах (м)			
может быть рассчитано с			
помощью уравнения,			
применимого к частоте			
передатчика, где Р			
является максимальной			
выходной мощностью			
передатчика в ваттах (Вт)			
по данным производителя			
передатчика.			
ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80			
МГц и 800 МГц,			
применяется			
пространственное			
расстояние для более			
высокого диапазона			
частот.			
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти			
указания могут			
применяться не во всех			
ситуациях. На			
распространение			
электромагнитных волн			
влияет поглощение и			
отражение от структур,			
объектов и людей.			

Приложение

Схема работы струи воздуха

1. Для моделей Tinhero12L/16L



Рисунок 24 – Диаграмма цикла 134°С



Рисунок 25 – Диаграмма цикла 121°С

- 1-2 предварительный нагрев
- 2-3 до вакуума
- 3-4 стерилизация
- 4-5 вентилирование
- 5-6 сушка
- 6-7 состояние балансировки
- 1-7 цикл стерилизации





Рисунок 26 – Диаграмма цикла 134°С



Рисунок 27 – Диаграмма цикла 121°С

- 1-2 предварительный нагрев
- 2-3 до вакуума
- 3-4 стерилизация
- 4-5 опустошение
- 5-6 сушка
- 6-7 состояние балансировки
- 1-7 цикл стерилизации